


1. Nagrywanie na Google Drive/Dropbox

Urządzenie obsługuje nagrywanie zdarzenia alarmowego na dysk w chmurze, obsługiwane serwery sieciowe to: Dysk Google oraz Dropbox. Zapewnia to dodatkową kopię bezpieczeństwa materiału wideo poza strzeżonym obiektem oraz łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

1.1. Nawigacja do Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki w rejestratorze NVR: **Sieć > Dostęp do platformy > Dysk w chmurze** i przejść dalej.

UWAGA: Ze względu ograniczonej przestrzeni dyskowej w chmurze, zapisywany jest WYŁĄCZNIE 2 strumień z kamery / kanału w rejestratorze. Rozdzielczość 2 strumienia różni się w zależności od typu kamery i ustawienia. Podstawowe plany danych w chmurze są zależne od dostawców usługi.



1.2. Funkcja Dysku w chmurze

Włącz: Włącza lub wyłącza funkcję nagrywania w chmurze

(Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)

Kanał: Lista kanałów w rejestratorze z dodanymi kamerami.

Typ: Określa jeden z dwóch typów serwera plików, może to być Dropbox lub Google Drive.


Status: Pokazuje aktualny status dysku chmurowego: Nieaktywowany i Aktywowany

Pojemność: określa procentową zajętość i przestrzenną zajętość dysku w chmurze.

Nadpisywanie w chmurze: Określa, jak długo mają być przechowywane nagrania w chmurze. Do wyboru są: WYŁ. Tryb automatyczny, 1 Dzień, 3 Dni, 7 Dni, 14 Dni, 30 Dni i 90 Dni.

Typ wideo: Określa, w jakim formacie zapisywane będą nagrania na dysku, dostępne są: **AVF, AVI i MP4.**

Nazwa sterownika: Określa nazwę folderu, w jakim będą zapisywane nagrania z danej kamery na dysku chmurowym.



UWAGA: Jeśli wybierzesz 7 dni, to w chmurze będą tylko nagrania z ostatnich 7 dni. Aby stare nagrania nie były nadpisywane, wybierz "Wyłącz". Jeśli wyłączysz nadpisywanie, regularnie sprawdzaj stan miejsca, żeby nie zabrakło miejsca, bo przesyłanie nowych nagrań zostanie wstrzymane, gdy pamięć będzie pełna. Zalecamy pozostawienie opcji "Tryb Automatyczny", aby uniknąć braku miejsca w chmurze.

1.3. Aktywacja usługi chmurowej: Dropbox


W pierwszej kolejności należy wybrać **Typ** chmury: **Dropbox**, a następnie przejść do Aktywuj chmurę poniżej strony.

UWAGA: zalecane jest robienie tego ustawienia przez przeglądarkę internetową.

Otworzy nam się strona Dropbox z już powiązanym urządzeniem, konieczne jest utworzenie i rejestracja konta na platformie.

Następnie zostaniemy poproszeni o pozwolenie na dostęp rejestratora do chmury, na które oczywiście musimy zezwolić.

Po tych krokach chmura Dropbox została skonfigurowana, co potwierdzi **Status**.



1.4. Aktywacja usługi chmurowej Google Drive


W pierwszej kolejności należy wybrać **Typ** chmury: **Dysk Google**, a następnie przejść do Aktywuj chmurę poniżej strony.

UWAGA: zalecane jest robienie tego ustawienia przez przeglądarkę internetową.

Otworzy nam się karta z unikalnym kodem **XXX-YYY-ZZZ** oraz **linkiem** bezpośrednio do Dysku Google, który pozwala na powiązanie urządzenia (rejestratora/kamery) z kontem Google'a po wpisaniu kodu bezpieczeństwa.

Po przejściu powiązania na naszym dysku Google utworzony zostanie nowy folder o nazwie modelowej urządzenia.

Po tych krokach chmura Google Drive została skonfigurowana, co potwierdzi **Status**.



The screenshot shows a configuration interface for cloud storage. At the top, there are tabs: 'Onvif', 'RTMP', 'Platforma push zdarzeń', 'Dysk w chmurze' (selected), and 'FTP'. Below the tabs, the 'Dysk w chmurze' section is active. It contains the following fields and controls:

- Włącz:** A toggle switch that is turned on (blue).
- Kanał:** A dropdown menu showing 'CH7 (K-4T Nova)'.
- Typ:** A dropdown menu showing 'Google Drive'.
- Status:** A button labeled 'Aktywowany'.
- Pojemność:** A progress bar showing '4%' usage, with text '695.57MB/15.00GB' to the right.
- Nadpisywanie w chmurze:** A dropdown menu showing '1Dzień'.
- Typ wideo:** A dropdown menu showing 'MP4'.
- Nazwa sterownika:** A text field containing 'CH7 (K-4T Nova)'.

At the bottom, there are three buttons: 'Zapisz', 'Aktywuj chmurę' (highlighted with a red rectangle and a pink hand cursor), and 'Odśwież'.